



hp
mp3130 series
digital projector

σημειώσεις έκδοσης

Το παρόν αρχείο περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Τοποθέτηση του προβολέα στην οροφή	1
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του προβολέα.....	1

Για τις πιο πρόσφατες σημειώσεις έκδοσης, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support

Τοποθέτηση του προβολέα στην οροφή

Εάν επιλέξετε την τοποθέτηση του προβολέα στην οροφή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα τοποθέτησης οροφής της HP ή δικό σας εξάρτημα, το οποίο ασφαλίζει ολόκληρο τον προβολέα. Μη χρησιμοποιήσετε την οπή τριπόδου για να κρεμάσετε τον προβολέα ανάποδα—εάν ο προβολέας συγκρατείται από μία βίδα μόνο, μπορεί να μην είναι επαρκώς ασφαλής ή σταθερός.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του προβολέα

Εάν οι ρυθμίσεις του προβολέα τροποποιηθούν σε βαθμό που δεν μπορείτε να τις διορθώσετε, μπορείτε να τις επαναφέρετε στις εργοστασιακές τους τιμές. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε πατημένα τα παρακάτω κουμπιά του προβολέα για 5 δευτερόλεπτα (τα κουμπιά που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης μπορεί να μην είναι τα σωστά):

κάτω βέλος + πάνω βέλος + δεξιό βέλος